

SINGING REINDEER
ÉNEKLŐ RÉNSZARVAS
SPIEVAJÚCI SOB
REN CARE CÁNTA
IRVAS KOJI PEVA
ZPÍVAJÍCÍ SOB
SOB KOJI PJEVA

(EN) INSTRUCTIONS / WARNING

Use of the appliance

Insert the required batteries. After replacing the battery compartment cover, slide the ON / OFF switch to ON position to switch the appliance on. The reindeer sings and shakes his head. It repeats until you switch it off using the slider switch.

Battery replacement

If you experience abnormal movement and/or you hear abnormal sound during operation, you may need to replace the batteries. After opening the battery compartment cover, insert the batteries according to the marked polarity. Close the battery compartment cover. Use only durable, alkaline batteries.

Warnings

Warning! Keep away from children under the age of 36 months. Swallowable small parts. Risk of choking.

Be careful not to operate it near fragile objects. Do not operate the product without supervision.

• Do not operate the product in its packaging. • The battery should be replaced by adults only. • Insert the batteries observing the polarity. • Do not use different kinds of batteries and/or used and new batteries together. • After replacing the batteries fasten the battery compartment's lid. • Remove the battery if you are not planning to use the product for an extended period of time. • If there is any liquid flown out from the battery, wear protective gloves and clean the battery compartment with a dry cloth. • Immediately remove the depleted battery. • Warning! Risk of explosion in case of incorrect battery replacement! It can be replaced only with the same or a replacement type. Do not expose the batteries to direct heat radiation and sunshine. It is forbidden to open them up, to throw them into fire or to short-circuit them. Non-rechargeable batteries must not be charged. Risk of explosion! Do not insert an accumulator instead of the battery, because it provides significantly lower voltage and efficiency. • Do not weld or solder directly to the battery. • Store unused batteries in their original packaging, away from metal objects. Do not mix batteries which have already been unpacked.

Tip: The product is not a toy. Keep out of reach of children.

H: Only for indoor use, in a dry place.

W: Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of the product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

DISPOSING OF ALKALINE AND RECHARGEABLE BATTERIES Batteries, whether alkaline or rechargeable, must not be handled together with regular household waste. It is the legal obligation of the product's user to dispose of batteries at a nearby collection center or at a retail shop. This ensures that the batteries are ultimately neutralized in an environment-friendly way.

(H) HASZNÁLATI UTASÍTÁS / FIGYELMEZETTÉS

A készülék használata

Helyezze be a szükséges elemet. Az elemtárt fedél visszahelyezése után az ON / OFF kapcsoló ON helyzetbe tolásával bekapcsolja a készüléket. A rénszarvas énekel, és a fejét ingatja. Ez ismétlődő, amig a tolókapcsoló ki nem kapcsolja.

Elémcsere

Ha a működés során rendellenes mozgást tapasztal, illetve rendellenes hangot hall, valószínűleg elemcseré szükséges. A készülék elemtárt fedélén kinyitása után helyezze be a jelölt polaritásnak megfelelően az elemeket. Zárja vissza az elemtárt fedélt! Kizárolag tartós, alkáli elemek használata ajánlott!

Figyelmezettség

Figyelmeztetés! Nem adható 36 hónapon át félalatt gyermeknek. Lenyelhető apró alkatrészek. Fulladásveszély.

Ügyeljen arra, hogy ne működtesse törekveny tárnyak közéleben! Felügyelet nélkül ne üzemeltesse a terméket!

• A terméket a csomagolásban ne üzemeltesse! • Az elemcserét csak felről végezheti! • Az elemek behelyezésénél ügyeljen a helyes polaritásra! • Ne használjon együtt különösen magikájú és/vagy töltőtiszta álapotú elemeket! • Elémcsere után rögzítse az elemtárt fedélét! • Távolítsa el az elemet, ha hosszabb ideig nem használja a terméket! • Ha abból előrelégy kifoly a lolyádet, akkor vegyen fel védőkacsinót és száraz ruhával tisztítsa meg az elmaradtat! • Az elem kimerülés után azonnal távolítsa el azt! • Figyelje! Robbanásveszély helytelen elemcseré esetén! Csatlakozás vagy hibásított típusra cserélhető! Az elemet ne tegye ki közvetlen hő- és hapsugárzáshoz! Tilos felnyitni, tüzelni vagy rovidre zární! Ám nem töltővel elemet tilos! Robbanásveszély! Az elem helyett ne alkalmazzon akkumulátort, mert annak veszélyessége és hatásoska kisebb! • Ne hegesszen vagy forrasztsan közvetlen az elemhez! • A nem használt elemet tarolja az eredeti csomagolásukban és távol fém tárgyaktól. A már kicsomagolt elemeket ne kerje vagy öntsse össze!

Tip: A termék nem jáék, gyermek kezébe ne kerüljön!

H: Kizárolág száraz, beltér körülmenyék között használható!

W: A hulladékka vált berendezést alkülönítenetten gyűjtse, ne dobj a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőkkel is tartalmazhat! A használt vagy hulladékka vált berendezés térténtesesen áthatára a forgalmazás helyen, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellemezően és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakszabadulat hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel onnan a környezetet, embertársait és a saját egészségét. Kérdez esetén keress a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatakat vállaljuk, azokkal kapcsolatosan felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

AZ ELEMKEK, AKKUK ÁRTALMATLANÍTÁSA Az elemeket / akkukat nem szabad a normál háztartási hulladékkel együtt kezelni. A felhasználó törvény kötelezettsége, hogy a használt, lemerült elemeket / akkukat lakóhelye gyűjtőhelyén, vagy a kereskedelemben leadja. Igy biztosítható, hogy az elemek / akkuk környezetkímélő módon legyenek ártalmatlannítva.

Gyártó: SOMOGYI ÉLETTRONIC® H- 9027 Győr, Gesztenye utca 3. • www.somogyi.hu • Származási hely: Kina

(SK) NÁVOD NA POUŽITIE / UPORUKNENIA

Používanie prístroja

Vložte batériu. Po umiestnení krytu puzdra na batériu späť výrobok môže zapnúť posunutím tlačidla ON / OFF do pozície ON. Sob spieva a kysa hlavou. Toto opakujte dovedky, kým ho nevyniete posunovým spinátorom.

Výmena batérie

Ako počas prevádzky zistíte neobyvály pohyb resp. počujete nevyzývajúci zvuk, pravdepodobne bude potrebná výmena batérie. Po otvorení krytu puzdra na batériu vložte batériu, príom dňa do správnej polaritu. Kryt puzdra na batériu zavrite! Používajte iba trvalé, alkaličné batérie.

Upozornenie

Upozornenie! Nevhodné pre deti do 36 mesiacov. Obsahuje malé častice, ktoré by deti mohli prehnúť. Nebezpečenstvo udusenia.

Dbaťte na to, aby ste výrobok neprevádzkovali v blízkosti krehkých predmetov! Výrobok neprevádzkujte bez dozoru!

• Nepriprájte reťazec na napájanie, ak je v obale, ktorý nie je prispôsobený na predvádzanie! • Výmenu batérie môže previesť len dospelá osoba! • Pri vymene batérie vložte iba na správnu polariť! • Používajte len batérie rovnakých hodnot a rovnakých známk! • Po vymene batérie upravte kryt puzdra na batériu! • Keď výrobok dlhši čas nepoužívate, odstraňte z neho batériu! • Keď z nich vyfekla tekutina, používajte ochranné rukavice a očistite súčasť ušľachetného materiálu! • Vybitú batériu ihneď odstraňte z prístroja! • Pozor! V prípade nesprávnej výmeny batérie hrozí nebezpečnosť výbuchu! • Batériu nahradte iba rovnakým alebo náhradným typom! • Batériu nevystavujte priamemu tepelnému a súčinnému žiareniu! • Batéria je zakázaný otvoriť, vhodiť do ohňa alebo skratovať! • Nenabijajte batériu je zakázaný nabíjať! • Nebezpečnosť výbuchu! Nepoužívajte akumulátoru namiesto batérie, má nízšie napätie ako účinost! • Nezváraťte alebo nespájať priamo na batériu! • Neupoužíte batériu skladujte v ich originálnom balení a držte ďalej od krovových predmetov. • Nemiešajte rozbalené batérie!

Tip: Výrobok nie je hračka, nepatriť do ruk deťom!

H: Len na vnútorné použitie!

W: Výrobok nevyhodzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelenie, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdravie, respektive v predajci, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaobrájajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tím chránite životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna organizácia zaobrájajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

ZNEHODNOVANIE BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV Batéria / akumulátoru nesmiete vyhodit do komunálneho odpadu. Užívateľ je povinný odvádzovať použité baterie / akumulátory do zberu pre elektrolytický odpad v mieste bydliska alebo v obchodoch. Touto činnosťou chráňte životné prostredie, zdrovia budúceho vlastníka Vás a Vaše zdravie.

Distribútor: SOMOGYI ÉLETTRONIC SLOVENSKO s.r.o. • Gútsky rad 3, 945 01 Komárom, SK • Tel.: +421/0 35 790 2400 • www.somogyi.sk • Krajina pôvodu: Čína

(RO) MOD DE UTILIZARE / ATENȚIONARI

Utilizarea produsului

Introduceți baterile în spatele produsului. După închiderea capacului de la suportul debaterii puteți porni produsul cu butonul culisant ON/OFF. Renul cântă și își clătină capul. Repetați acestea până îl opriți prin mutarea comutatorului în poziția OFF.

Schimbarea bateriei

Dacă în timpul utilizării sesizați o funcționare anormală, respectiv auziți zgomele ciudate, probabil trebuie să schimbați baterile. Deschideți capacul suportului de baterie și introduceți baterile noi, conform polarității indicate. Închideți capacul suportului de baterii! Recomandăm utilizarea unor baterii alcătine, durabile.

Atenționări

Atenție! Nerecomandă copiilor cu vârstă sub 36 luni. Contine piese mici, care se pot înghiți. Pericol de înecare.

Nu utilizați în apropierea obiectelor fragili! Nu utilizați fară supraveghere!

• Produsul nu se pune în funcție în ambalaj! Schimbarea bateriilor poate fi efectuată numai de către adulți! • La inserarea bateriilor aveți grijă să fie cu polaritate corectă! • Nu utilizați baterii cu marca și/sau cu stare de incarcare diferită! • După schimbarea bateriilor fixați carcasa suportului de baterii! • Dacă nu veți folosi produsul o perioadă mai lungă, îndepărtați baterile! • Dacă lichidul din baterii să a scurs, folosiind mănușă de protecție stergeti suportul de baterii cu o lavelă uscată! • Îndepărtați imediat baterile desarcătele! • Atenție! Pericol de explozie la schimbarea eronată a bateriilor! Se poate schimba doar cu model identic sau similar cu cel original! Nu expuneți baterile la radiatii directe solare și termice! Este interzisă desfacerea, aruncarea în foc sau scurtcircuitarea! Este interzisă încărcarea



bateriilor care nu se pot încărca! Nu utilizați acumulatori în locul bateriilor doare tensiunea și eficiența acestora este mai mică! • Nu sudă sau lipă direct de baterie! • Depozitați bateriile nefolosite în ambalaj lor și depărtă de obiecte metalice. Nu amestecați bateriile despachetate și nu le depozitați la vrac!

Tip: Produsul nu este jucărie, a nu se lăsa la îndemnări copiilor!

H: Produsul poate fi pus în funcție numai în interior, mediu uscat!

W: Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devinut deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristică și funcționalitate similară. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cauză avetă înțrebări, vă rugăm să luă legătură cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumă obligația prevederilor legale privind producătorii și suportanții cheltuielile legate de aceste obligații.

TRATAREA BATERIILOR / ACUMULATORILOR Baterile și acumulatorii nu pot fi tratati împreună cu deșeurile menajere. Utilizatorul are obligația legală de a predă baterile / acumulatorii sau epuzați la punctele de colectare sau în comerț. Acest lucru asigura faptul că baterile / acumulatorii vor fi tratați în mod ecologic.

Distribuitor: S.C. SOMOGYI ÉLETTRONIC S.R.L. • J1/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195 • Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod postal: 400337 • Tel.: +40 264 406 488; Fax: +40 264 406 489 • www.somogyi.ro • Jara de origine: China

(SRB) UPOTSTVO ZA UPOTREBU / NAPOMENA

MNE) Upotreba proizvoda

Postavite baterije. Nakon što ste vratile poklopac baterije, proizvod može uključiti prekidačem ON/OFF, uključen je u položaju ON. Inačica peva i njiše glavu. Sve se ovo ponavlja dok se prekidačem ne isključi.

Zamenja baterije

Ako u toku rada primite nepravilne pokrete ili jako izblizeni glas, verovatno treba zameniti baterije. Nakon skidanja poklopca baterija, pazeći na polaritet postavite novu bateriju, paočite zaštite rukavice i krom podesite.

Napomene

Napomena! Ne davati deci mladoj od 36 meseci. Sitni delovi koji se slučajno mogu progrutati. Opasnost od gušenja.

Obratite pažnju na to da proizvod ne uključuje u blizini lomičnih predmeta! Ne koristite proizvod bez nadzora!

• Proizvod ne uključuje dok je u ambalaži! • Zamenju baterije treba da radi odrasla osoba! • Proljkom zamenje baterije, obratite pažnju na polaritet! • Baterije koje se postavljaju, treba da su istog tipa i stanja! • Nakon zamenje baterije, fiksirajte poklopac! • Ukoliko duže vreme ne koristite uređaj, izvadite bateriju! • Ako je baterija starija iscrivena kiseline, obucite zaštite rukavice i krom podesite. • Uključite bateriju, očistite ležiste baterije! • Prazna bateriju odmah izvadite iz uređaja! • Pažnja! Nepropisno postavljanje baterije može da prouzrokuje eksploziju! Prilikom zamenje baterije koristite identične originalne! • Baterije ne izlagajte toploj i direktnoj sunčevi! • Umesto baterija ne koristite akumulatore pošto je u njima se napuni kapacitet! • Ne mojte direktno da vanite ili lemiti nista na bateriju! • Nekoristite baterije skladištitu u originalnoj ambalaži, držite ih daleko od metalnih predmeta! • Već odakvane baterije ne mesate!

H: Ovaj proizvod nije igračka, ne davati deci da se igraju snjm!

W: Ovaj proizvod je predviđen za upotrebu u suvim zatvorenim prostorijama!

Uredaje kojima je istekao radni vek sakupljaju posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to ošteteju životnu sredinu! • Uredaji za kojima je doznačeno da ne može da naravi zdravje ljudi u zivotinji! Ovakvi se vredaju pogruđu na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati u određenim reciklažnim centrima. • Ovime štitite okolinu, svoje združje i zdravje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima privremeno prihvatavamo i nosimo svu odgovornost.

ODLAGANJE AKUMULATORA I BATERIJA Istraženi akumulatori i baterije ne smiju se tretrati sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Korisnik treba da se stara o pravilnom bezbednom odlaganju istraženih baterija i akumulatora. Ovako se može štititi okolina, obezbeđiti da se baterije i akumulatori budu na pravilan način reciklirani.

Uvoznik: ELEMENTA d.o.o. • Jovana Milica 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel: +381 024 686 270 • www.elementa.rs • Zemlja uvoza: Mađarska • Žemlja porekla: Kina • Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft.

(CZ) NÁVOD K POUŽITÍ / UPOMORNÉ

Používání výrobku

Vložte baterie. Po uzavření výklem vypínač ON/OFF posuňte vypínač do polohy ON pro zapnutí výrobku. Sob zpívá a pochybu hlavou. Tento proces opakujte doby než ho vypínačem vypnete.

Výměna baterie

Když během provozu spozorujete nepravidelný pohyb hlavou, nebo slabý, tichý zpěv, je pravděpodobně nutná výměna baterie. Po odejmutí výkla prospěšnosti, vložte do nové baterie, vyznačte polohu. Uveděte baterii do výkla a vložte do výkla výměnné baterie. Uvážte, že výměna baterie může způsobit poškození výrobku. Použijte výměnné baterie, které mají stejná parametry a funkci. Odevezte můžete i na sběrných místech určených ke shromažďování elektronického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Ulohy předepsané příslušnými právními předpisy vztahují se na výrobce výkonávárné a nesou s tímto spojené případné náklady.

LIKVIDACE BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ S bateriami / akumulátory se nesmi nakládat jako s běžným domovním odpadem. Zákonem povinovníků užívatele je odvezdání upotřebených baterií / akumulátorů na určeném sběrném místě v bydlišti nebo v prodejnách. Tim je zajištěno zneškodnění zbytků baterií / akumulátorů ekologickým způsobem.

(HR) UPUTA UPORABU / UPOMORENJA

Uporaba uređaja

Umetnite potrebne baterije. Zavorte poklopac odjeljka za bateriju, kliznim prekidač za ON/OFF uklijučite uređaj. Sob pjeva i trese glavom. To ponavlja dok ga ne isključite kliznim prekidačem.

Zamenja baterije

Ako primjetite nepravilno kretanje i/vil čujete čudan zvuk tikjem kroka, možda je potrebitno zamjeniti bateriju. Nakon otvaranja poklopca odjeljka za bateriju, umetnite baterije pazeći na polaritet. Zavorte poklopac odjeljka za bateriju. Koristite samo trajne, alkalične baterije.

Upozorenje

Upozorenje! Držite van dohvata deje mlađe od 36 mjeseci. Mali dijelovi koji se mogu progrutati. Rizik od gušenja.

Pazite da ukas ne radi u blizini lomičnih predmeta. Ne koristite proizvod bez nadzora.

• Proizvod se ne smije koristiti u ambalaži! • Zamjenju bateriju mogu vršiti isključivo odrasle osobe! • Kod postavljanja baterija pripazite na odgovarajući polaritet! • Nemojte koristiti bateriju končanu različitim marki ili stupnjem napunjenošću! • Nakon zamjene baterije fiksirajte poklopac spremljaka za bateriju! • Izvadite bateriju ako proizvod ne planirate upotrijebljavati duže vrijeme. • Ako tekućina izbuni, uzmite zaštite rukavice i očistite odjeljak za baterije suhom kromom. • Izvadite bateriju odmah nakon što se počisti. • Upozorenje! Ogasnost od eksplozije u slučaju zadržavanja svjetla! Zadržavanje je oljaviranje baterije, bacanje baterije u vodu ili kropljanje sprejmača na bateriju suhom kromom. • Ne izlagajte bateriji vrućem svjetlom. • Ne stavljamte akumulatorske baterije umjesto baterija jer imaju znatno niži napon i učinkovitost. • Ne zavarivajte niti lemiti direktno na bateriju. • Neiskoristene b