

RENDELTETÉS

Digitális heti időzítésű kapcsolóóra visszaszámláló és véletlenszerű kapcsolófunkcióval.

1. ábra: A belső terekben történő alkalmazásra

B védett külső térben történő alkalmazásra

BIZTONSÁG

Gyermekek által nem használható! Sérült készüléket üzembe helyezni tilos! Felügyeletet igénylő készülékek (pl. hőszugárzók) csatlakoztatása tilos! Több időzítő kapcsolóóra sorba nem kapcsolható!

A gombokat nem szabad elektromosságot vezető tárgyakkal kezelni.

AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

A beépített akkumulátor hálózat-kimaradás esetén 100 órán keresztül megőrzi a beállításokat.

Hosszabb hálózat-megszakítást követően:

2. Ábra: Az akkut feltöltjük, az időzítő órát kihúzzuk a dugaszoló aljzatból, egy vékony, elektromosságot nem vezető tárggyal megnyomjuk a RESET gombot.

PONTOS IDŐ BEÁLLÍTÁSA

Alapbeállítás

3a. ábra: Nyári időszámítás (S) ill. téli

Időszámítás kiválasztása

3b. ábra: 12 órás kijelzés (PM/AM) vagy 24

órás kijelzés választása (3s =

billentyű nyomása 3 másodpercig)

Időbeállítás

A „SET” billentyűt addig nyomjuk, míg a hozzátartozó beállítás villog.

3c. ábra: A hét napjának beállítása

3d. ábra: Óra beállítása

3e. ábra: Perc beállítása

3f. ábra: Befejezés

KAPCSOLÁSI IDŐK PROGRAMOZÁSA

Kapcsolási program 1 (bekapcsolás ideje)

4a. ábra: Beállítási üzemmód megjelenítése.

4b. ábra: A hét napja vagy kombináció választása.

4c. ábra: A bekapcsolás órájának beállítása.

4d. ábra: A bekapcsolás percének beállítása.

Kapcsolási program 1 (kikapcsolás ideje)

4e. ábra: A 4a. - 4d. ábrák szerinti beállításokat elvégezzük.

Kapcsolási programok 2 - 20

A 4a. - 4d. ábrák szerinti beállításokat elvégezzük.

Visszaszámlálás funkció (be-/kikapcsolási idő)

BE: A kikapcsolt óra bekapcsolása, OFF fordítva.

4f. ábra: Beállítás a 4a. - 4e. ábrák szerint.

4g. ábra: Befejezés

CSATLAKOZTATÁS

5. ábra: Fogyasztót hagyjuk bekapcsolva!

ÜZEMMÓDOK HASZNÁLATA

6a. ábra: BE Fogyasztó mindig BE

AUTO Kapcsolóóra-vezérlés

OFF Fogyasztó mindig KI

Visszaszámlálás funkció:

6b. ábra: Az indításhoz/befejezéshez a C.D.- billentyűt kell megnyomni.

Véletlenszerű funkció:

A fogyasztó be- / kikapcsolása a véletlen elve alapján történik.

6c. ábra: Az indításhoz/befejezéshez az RND- billentyűt kell megnyomni.

MINDENT TÖRÖL

7. Ábra: Az időzítő órát kihúzzuk a dugaszoló aljzatból, egy vékony, elektromosságot nem vezető tárggyal megnyomjuk a RESET gombot.

WEEE megsemmisítési útmutatás

Az elhasznált elektromos és elektronikus készülékeket az európai előírások szerint már nem szabad az osztályozatlan hulladékhoz tenni. A kereken elhelyezett hulladéktartály szimbóluma a szelektív gyűjtés szükségességére utal.

Ön is segítse a környezetvédelmet és gondoskodjon arról, hogy ezeket a készülékeket, ha többé már nem használja, a szelektív gyűjtés erre tervezett rendszereibe teszi.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012 július 04-én kelt 2012/19/EU IRÁNYELVE a használt elektromos és elektronikus készülékekről.

Az elemeket és akkukat nem szabad a háztartási szemétkébe dobni. Minden fogyasztó törvényi kötelezettsége, leadni minden elemet és akkut helyi önkormányzatának / városrészének gyűjtőhelyén - függetlenül attól, hogy tartalmaznak-e káros anyagokat, vagy nem -, hogy azokat a környezetet kímélő módon ártalmatlanítani lehessen.

Kérjük, hogy az elemeket és akkukat kizárólag lemerített állapotban adja le!