



**LED TEALIGHT SET • LED-ES TEAMÉCSSES SZETT • SADA LED ČAJOVÝCH SVIEČOK • SET CANDELE CU LED • SET LED UKRASNIH SVEČA • SET LED OKRASNIH SVEČ • SADA LED ČAJOVÝCH SVIČEK • LED SVIJEČA ZA GROBLJE**

**EN INSTRUCTIONS / WARNING**

Do not operate the product in its packaging. Do not connect this product electrically to another one. The product is not suitable for indoor installation. Be careful not to lead the product immediately next to flammable materials when operating. The light sources in the product are not replaceable. At the end of the light sources lifetime, the entire product must be replaced. The battery should be replaced by adults only. Insert the batteries observing the polarity. Do not use different kinds of batteries and/or used and new batteries together. After replacing the batteries fasten the battery compartment's lid. Remove the battery if you are not planning to use the product for an extended period of time. If there is any liquid flow out from the battery, wear protective gloves and clean the battery compartment with a dry cloth. Immediately remove the depleted battery. Warning! Risk of explosion in case of incorrect battery replacement. It can be replaced only with the same or a replacement type. Do not expose the batteries to direct heat radiation and sunshine. It is forbidden to open them up, to throw them into fire or to short-circuit them. Non-rechargeable batteries must not be charged. Risk of explosion! Do not insert an accumulator instead of the battery, because it provides significantly lower voltage and efficiency. Do not weld or solder directly to the battery. Store unused batteries in their original packaging, away from metal objects. Do not mix batteries which have already been unpacked.

The product is not a toy. Keep out of reach of children. THIS PRODUCT INCLUDES A BUTTON BATTERY. IT IS FORBIDDEN TO SWALLOW THE BATTERY. RISK OF CHEMICAL BURN, IN CASE OF INGESTION, IT MAY CAUSE STRONG INTERNAL BURN WITHIN 2 HOURS AND MAY LEAD TO DEATH. KEEP THE NEW AND USED BATTERIES OUT OF REACH OF CHILDREN. IF THE COVER OF THE BATTERY COMPARTMENT CANNOT GET CLOSED SECURELY, DO NOT CONTINUE TO USE THE PRODUCT AND KEEP IT AWAY FROM CHILDREN. IF YOU THINK THAT A BATTERY HAS BEEN SWALLOWED OR GOT INTO ANY BODY PARTS, SEEK MEDICAL ATTENTION IMMEDIATELY.

Only for indoor use, in a dry place.

Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of the product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

**DISPOSING OF ALKALINE AND RECHARGEABLE BATTERIES** Batteries, whether alkaline or rechargeable, must not be handled together with regular household waste. It is the legal obligation of the product's user to dispose of batteries at a nearby collection center or at a retail shop. This ensures that the batteries are ultimately neutralized in an environment-friendly way.

**H HASZNÁLATI UTASÍTÁS / FIGYELMEZTETÉS**

A termék egy csomagolásban nem izemeltessel! Ez a terméket nem szabad másik termékkel villamosan összekapcsolni. Ez a termék felülzöt szerelése nem alkalmas. Ugyeljen rá, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyúlékony anyag közvetlen közelébe! A termékben a fényforrások nem cserélhetők; a fényforrás élettartama végén a teljes terméket cserélni kell. Az elemcsere csak felnőttek végezhető! Az elemek behelyezésénél ügyeljen a berendezés felépítésére és a polaritásra! Ne használjon együtt különböző márkájú és/vagy töltöttségi állapotú elemeket! Elemcsere után rögzítse az elemtartó fedelét! A töltés el az elemet, ha hosszabb ideig nem használja a terméket! Ha abból esetleg kifolyt a folyadék, akkor vegyen fel védőkesztyűt és szára ruhával tisztítsa meg az elemtartót! Az elem kimerülése után azonnal távolítsa el azt! Figyelem! Robbanásveszély helytelen elemcsere esetén! Csak azonos vagy helyettesítő típusra cserélhető! Az elemeket ne tegye ki közvetlen hő- és napfénynek! Tilos felnyitni, tűzbe dobni vagy rövidre zárn! A nem töltött elemeket tilos tölteni! Robbanásveszély! Az elem helyett ne alkalmazzon akkumulátort, mert annak feszültsége és hatása káros! Ne hegesztven közvetlen az elemhez! A nem használt elemeket tárolja az eredeti csomagolásukban és távol fém tárgyaktól. A már kicsomagolt elemeket ne keverje vagy öntse össze!

A termék nem játék, gyermek kezébe ne kerüljön! Ez a TERMÉK GOMBELEMET TARTALMAZ. TILOS AZ ELEMET LENYELNI, KÉMIAI ÉGÉS VEZÉLYE! LENYELÉS ESETÉN, 2 ÓRÁN BELÜL ERŐS BELSŐ ÉGÉST OKOZ ÉS HALALHOZ VEZETHET! TARTSA TÁVOL GYERMEKEKTŐL, AZ ÚJ ES HASZNÁLT ELEMKEKTŐL HA AZ ELEMARTÓ FEDÉLE NEM ZÁRÓDIK BIZTONSÁGOSAN, NE HASZNÁLJA TOVÁBB A TERMÉKET ÉS TARTSA AZT TÁVOL GYERMEKEKTŐL! HA AZT GONDOLJA, HOGY EGY ELEM LENYELÉSRE KERÜLT VAGY BEKERÜLT BÁRMELY TESTRÉSZBE, AZONNAL KERESSEN FEL ORVOST!

Kizárólag száraz, beltéri körülmények között használható!

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetbe vagy az emberi egészségére veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés térítésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegetben és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezze az elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, emellett az egészségét is! Kérés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: [www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu)

**AZ ELEMÉK, AKKUK ÁRTALMATLANÍTÁSA** Az elemeket / akkukat nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kezelni. A felhasználó törvényi kötelezettsége, hogy a használt, lemerült elemeket / akkukat lakóhelye gyűjtőhelyén, vagy a kereskedelemben leadja. Így biztosítható, hogy az elemek / akkuk környezetkímélő módon legyenek ártalmatlanítva. Gyártó: SÖMÖGYI ELEKTRONIC Kft. - H-9027 - Győr, Gesztenyefa út 3. - [www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu) - Származási hely: Kína

**SK NÁVOD NA POUŽITIE / UPOZORNENIA**

Neprípajť produkt na napájanie, ak je v obale, ktorý nie je prispôbený na predvádzanie! Tento produkt nie je vhodný na sériové zapojenie. Tento produkt nie je spojuvateľný s iným reťazcom. Dbajte na to, aby sa výrobok počas prevádzky nedostal do blízkosti horľavých materiálov! Žiarovky vo výrobku sú nevymeniteľné; po skončení životnosti žiarovky treba vymeniť celý výrobok. Výmennú batériu môže previesť len dospelá osoba! Pri výmene batérie dbajte na správnu polaritu! Nepoužívajte len batérie rovnakých hodnôt a rovnakých značiek! Po výmene batérie upevnite kryt puzdra na batérie! Keď výrobok dlhú čas nepoužívate, odstráňte z neho batérie! Keď z nich vyteká tekutina, použite ochranné rukavice a očistite suchou utierkou puzdro na batérie! Vybítu batériu ihneď odstráňte z prístroja! Po výmene nesprávnej výmeny batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu! Batériu nahradte iba rovnakým alebo náhradným typom! Batérie nevystavujte priamemu tepelnému a slnečnému žiareniu! Batérie je zakázané otvoriť, vhodíť do ohňa alebo skratovať! Nenabíjateľné batérie je zakázané nabíjať! Nebezpečenstvo výbuchu! Nepoužívajte akumulátor namiesto batérie, má nižšie napätie aj účinnosť! Nezaväzajte alebo nespájajte priamo na batérie! Nepoužívajte batérie skladujte v ich originálnom balení a ďalej od kovových predmetov. Nemiešajte rozbalené batérie!

Výrobok nie je hračka, nepatrí do rúk detí! TENTO VÝROBOK OBSAHOJE GOMBÍKOVÚ BATERIU, JE ZAKÁZANÉ JU PREHLTNÚT, NEBEZPEČENSTVO CHEMICKÉJ POPALENINY! 2 HODINY PO PREHLTNUTÍ SPOSOBI SILNÚ VNÚTORNÚ POPALENINU, MÔŽE DOJŠT K USMRTIENIU! NOVÉ AJ POUŽITÉ BATERIE UKLADAJTE MIMO DOSAH DETÍ V PRÍPADE, AK SA DRŽIAK BATERIE NEZATVÁRA BEZPEČNE, VÝROBOK DÁL NEPOUŽÍVAJTE A ULOŽTE HO MIMO DOSAH DETÍ V PRÍPADE, AK SI MYSLÍTE, ŽE DOŠLO K PREHLTNUTIU BATERIE ALEBO SA DOSTALA DO AKÉHOKOLVĚK TELESNÉHO OTVORU, OKAMŽITE VYHLADAJTE LEKÁRA!

Len na vnútorné použitie!

Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelene, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektíve u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Vymňte životné prostredie, ľudské a teda aj vaše zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Vaš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

**ZNEHODNOCOVANIE BATERIE A AKKUMULÁTOROV** Batérie / akumulátory nesmiete vyhodiť do komunálneho odpadu. Užívateľ je povinný odovzdať použité batérie / akumulátory do zberu pre elektrický odpad v mieste bydliska alebo v obchodoch. Touto činnosťou chránite životné prostredie, zdravie ľudí okolo Vás a Vaše zdravie. Distribútor: SÖMÖGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o. - Gútsky rad 3, 945 01 Komárno, SK - Tel.: +421/0/35 7902400 - [www.somogyi.sk](http://www.somogyi.sk) - Krajina pôvodu: Čína

**RO MOD DE UTILIZARE / ATENȚIONĂRI**

Produsul nu se pune în funcțiune în ambalaj! Nu este permis ca acest produs să fie conectat electric cu alt produs. Acest produs nu este adecvat pentru montaj în serie. Asigurați-vă, că în timpul funcționării produsul să nu fie în imediata apropiere a unor materiale inflamabile! În acest produs sursele de lumină nu pot fi schimbate; la sfârșitul duratei de viață a sursei de lumină, trebuie schimbat întregul produs. Schimbarea bateriilor poate fi efectuată numai de către adulți! La inserarea bateriilor aveți grijă la polaritatea corectă! Nu utilizați baterii cu marca și/sau cu stare de încărcare diferite! Dacă nu veți folosi produsul o perioadă mai lungă, îndepărtați bateriile! Dacă lichidul din baterii s-a scurs, folosiți măsuri de protecție ștergeți suportul de baterii cu o lavetă uscată și îndepărtați mediul bateriilor descărcate! Atenție! Pericol de explozie la schimbarea eronată a bateriilor! Se poate schimba doar cu model identic sau similar cu cel original! Nu expuneți bateriile la radiații directe solare și termice! Este interzisă desfacerea, aruncarea în foc sau scurtcircuitarea! Este interzisă încălzirea bateriilor care nu se pot încălca! Nu utilizați acumulatori în locul bateriilor deoarece tensiunea și eficiența acestora este mai mică! Nu sudăți sau lipiți direct de baterii! Depozitați bateriile nefolosite în ambalajul lor și departe de obiecte metalice. Nu amestecați bateriile despachetate și nu le depozitați la vrac! După schimbarea bateriilor fixați capacul suportului de baterii!

Produsul nu este jucărie, a nu se lăsa la îndemâna copiilor! ACEST PRODUS CONTINE BATERII TIP BUTON. ESTE INTERZISĂ ÎNGHITIREA BATERIILOR, PERICOL DE ARSURI CHIMICE! PRODUSUL ÎN ZOR ÎNDOVĂCĂ ARSURI INTERNE SEVERE ȘI POATE PROVOACA MOARTE! NU ÎNȚEPI BATERIILE ÎNȚEPI ȘI CELE NOI LA ÎNDEMÂNĂ

COPILOR! DACĂ CAPACUL SUPTORULUI DE BATERII NU SE ÎNCHIDE ÎN SIGURANȚĂ, ÎNCETAȚI UTILIZAREA PRODUSULUI ȘI ÎNȚEPI DEPART DE COPILII DACĂ CREDEȚI CĂ O BATERIE A FOST ÎNGHITĂ SAU A AJUNS ÎN VREO PĂRTE A CORPULUI COPILULUI, ADRESAȚI-VĂ IMEDIAT UNUI MEDIC!

Produsul poate fi pus în funcțiune numai în condiții de interior, aer condiționat!

Colecții în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu aruncați în gunoier menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului. Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligațiile prevăzute de lege privind producătorii și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.

**TRATAREA BATERIILOR / ACUMULATORILOR** Bateriile și acumulatorii nu pot fi tratați împreună cu deșeurile menajere. Utilizatorul are obligația legală de a preda bateriile / acumulatorii uzate sau epuizați la punctele de colectare sau în comerț. Acest lucru asigură faptul că bateriile / acumulatorii vor fi tratați în mod ecologic. Distribuitor: S.C. SÖMÖGYI ELEKTRONIC S.R.L. - J122014/13.09.2006 C.U.I.: RO 18761195 - Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Georgehe Marinescu, nr. 2, Cod poștal: 400337 - Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489 - [www.somogyi.ro](http://www.somogyi.ro) - Țara de origine: China

**SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU / NAPOMENA**

Proizvod ne uključuje dok je u ambalazi! Ovaj proizvod se ne sme električno povezivati sa drugim proizvodima. Ovaj proizvod se ne sme povezivati sa drugim nivozima. Obratite pažnju da u toku rada proizvod ne bude u blizini zapaljivih materijala! Izvor svetlosti nije zamenljiv! Nakon isteka radnog veka, mora se menjati čitav proizvod. Zamenite baterije treba da radi odrasla osoba! Proilikom zamene baterija, obratite pažnju na polaritete! Baterije koje se postavljaju, treba da su istog tipa i stanja! Nakon zamene baterije, fiksirajte poklopac! Ukoliko duže vreme ne koristite uređaj, izvadite baterije! Ako iz baterija slučajno iscuri kiseline, obucite zaštitne rukavice i krpom očistite ležište baterije! Praznu bateriju odmah izvadite iz uređaja! Nepravilno postavljanje baterija može da prouzrokuje eksploziju! Prilikom zamene baterije koristite identične originalni! Baterije ne izlažite toploti i direktnom suncu! Baterije je zabranjeno rastaviti, bacati u vatra ili ih kratko spojiti! Nepunjavne baterije je zabranjeno puniti! Opasnost od eksplozije! Umesto baterije ne koristite akumulatore pošto im se napon i kapacitet znatno razlikuju od baterija! Nemojte direktno da varite ili lemite ništa na baterije! Nekorišćene baterije skladištite u originalnoj ambalazi, držite ih dalje od metalnih predmeta. Već odpakovane baterije ne mešajte!

Ovaj proizvod nije igračka, ne davati deci da se igraju snimi! OVAJ PROIZVOD SADRŽI DUGMASTU BATERIJU. BATERIJU JE ZABRANJENO PRUGUTATI, OPAŠNOST OD HEMIJSKIH OPEKOTINA! U SLUČAJU GUTANJA U ROKU OD 2 SATA DOVODI DO MUČNINE I MOŽE DA IZAZOVE SMRT! STARE I NOVE BATERIJE DRŽITE VAN DOMAŠAJA DECE AKO SE POKLOPAČ BATERIJE NE ZATVARA REDOVNO, NEMOJTE VIŠE KORISTITI PROIZVOD I DRŽITE GA VAN DOMAŠAJA DECE! AKO POMISLITE DA JE JEDNA BATERIJA SLUČAJNO PRUGUTANA ILI JE BILO KAKO DOŠLA U UNUTAR TELA ODMAH SE OBRATITE LEKARU!

Ovaj proizvod je predviđen za upotrebu u suvim zatvorenim prostorijama!

Uredaje kojima je iskakao radni vek sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to oštećuje životnu sredinu i može da nanuši zdravlje ljudi i životinja! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim štite okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju neudomaica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvatamo i snosimo svu odgovornost.

**ODLAGANJE AKKUMULATORA I BATERIJA** Istrošeni akumulatori i baterije ne smeju se tretirati sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Korisnik treba da se stara o pravilnom bezbednom odlaganju istrošenih baterija i akumulatora. Ovakvo se može štiti okolina, obezbediti da se baterije i akumulatori budu na pravilan način rekirirani. Uvoznik za SRB: ELEMENTA D.o.o., Jovana Mikića 56, 24000 Subotica, Srbija - Tel: +381(0)24 686 270 - [www.elementa.rs](http://www.elementa.rs) - Zemlja uvoza: Madarska - Zemlja porekla: Kina - Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft.

**CZ NÁVOD K POUŽITÍ / UPOZORNĚNÍ**

Produkt nikdy neuvádějte do provozu v balení! Je zakázáno tento produkt elektricky propojovat s jiným produktem. Tento produkt není vhodný k sériovému zapojování. Dbejte, aby se produkt během používání nedostal do bezprostřední blízkosti hořlavých látek! Světelné zdroje nelze ve výrobku vyměňovat; po skončení životnosti světelného zdroje je nutné vyměnit celý výrobek. Výmennou baterii smí provádět pouze dospělá osoba! Při vkládání baterii dbajte na správnou polaritu! Nikdy nepoužívejte současne baterie různých značek a/nebo baterie s různým stupněm nabití! Po výměně baterii připevňte kryt schránky na baterii! Pokud nebudete výrobek delší dobu používat, vyjměte baterii! Pokud z baterii dojde k úniku kapaliny, nasadte si ochranné rukavice a vyčistěte bateriový prostor suchým hadříkem! Vyměňte baterii, jakmile je vybitá! Upoznámění: Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu! Nahrazujte pouze stejným nebo ekvivalentním typem! Nevystavujte baterie účinkům přímého tepla nebo slunečního záření. Neotvírejte, nevyhadzujte do ohně ani je nezkratujte! Nenabíjajte baterie je zakázané nabíjet! Nebezpečí výbuchu! Nepoužívejte místo baterii nabíječi baterie, protože napětí a výdrž je menší! Nesvazujte ani nedepaňte přímo k baterii! Nepoužívejte baterie skladujte v jejich původním obalu a mimo kovové předměty. Již vybalené baterie nemíchejte ani neskładujte společně!

Výrobek není hračka, nedávejte do rukou dětem! TENTO PRODUKT OBSAHOJE KNOFKOVOU BATERIU. JE ZAKÁZANÉ BATERIU POLYKÁT! NEBEZPEČÍ CHEMICKÉHO HORENÍ V PRÍPADE POLKNUTÍ BATERIE DO 2 HODIN DOCHÁZÍ KE VNITRINÍMU PÁLENÍ A MŮŽE VÍST AŽ KE SMRTI! DRŽTE MIMO DOSAHU DETÍ V PRÍPADE ŽE KRYT BATERIE NEZAPADNUL NA SVĚ MÍSTO, NEPOUŽÍVAJTE VÝROBEK A DRŽTE MIMO DOSAHU DETÍ VYKŘI POZORNĚNÍ POLKNUTÍ NEBO VNÍKNUTÍ DO TĚLA BATERIE, OKAMŽITE VYHLEDEJTE LEKÁRSKOU POMOC!

Určeno výhradně k používání v suchých interiérech!

Přístroje, které již nebudete používat, shromážděte zvlášť a tyto nevyhadzujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví! Nepoužívejte nebo nepoužívejte přístroje můžete zdarma odovzdat v místě distribuce, respektive u všech takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejné parametry a funkci. Odvezte můžete i na sběrných místech určených ke shromáždění elektrického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováním odpadu. Ulohy předepsané příslušnými právními předpisy vztahujícími se na výrobce vykonávejte a neseme s tímto spojené případné náklady.

**LIKVIDACE BATERIE A AKKUMULÁTORU** S bateriemi / akumulátory se nesmi nakládat jako s běžným domovním odpadem. Zákonnou povinností uživatele je odevzdati použitých baterii / akumulátorů na určeném sběrném místě v bydlšti nebo v prodejnách. Tím je zajištěno zneškodnění zbytků baterii / akumulátorů ekologickým způsobem.

**HR UPUTA ZA UPORABU / UPOZORENJA**

Proizvod se ne smije koristiti u ambalazi! Ne spajajte ovaj proizvod na drugi elektrini proizvod. Ovaj proizvod nije pogodan za kružno povezivanje. Pazite da proizvod tijekom funkcioniranja ne dođe u neposrednu blizinu zapaljivih stvari! Izvori svjetlosti u proizvodu se ne mogu mijenjati! Po završetku rada, proizvod se mora zamijeniti. Zamjenu baterija mogu vršiti isključivo odrasle osobe! Kod postavljanja baterija pazite na odgovarajuću polaritet! Nemojte zajedno koristiti različiti marki i/ili stupnja napunjenosti! Nakon zamjene baterija fiksirajte poklopac spremnika za baterije! Izvadite bateriju ako proizvod ne planirate upotrebljavati duže vrijeme. Ako tekućina iscuri iz baterije, uzmite zaštitne rukavice i očistite odtjeljak za baterije suhom krpom. Izvadite bateriju odmah nakon što se potroši. Upoznorenje: Opasnost od eksplozije u slučaju nepravilne zamjene baterije. To se može učiniti samo istom ili zamjenskim tipom baterije. Ne izlažite je izravnom toplinskom zračenju i sunčevom svjetlu. Zabranjeno je otvaranje baterije, bacanje u vatru ili kratko spajanje. Baterije koje se ne mogu puniti ne smiju se puniti. Rizik od eksplozije! Ne stavljajte akumulatorske baterije umjesto baterija jer imaju znatno niži napon i učinkovitost. Ne zavrzavajte niti lemte direktno na bateriju. Neiskorišćene baterije čuvajte u originalnom pakiranju, daleko od metalnih predmeta. Ne miješajte baterije koje su već otpakirane.

Proizvod nije igračka, stoga ne smije dospjeti u ruke djece! OVAJ PROIZVOD IMADUGMASTU BATERIJU. BATERIJU NE SMIJE PRUGUTATI, OPAŠNOST OD KEMIJSKIH OPEKOTINA! U SLUČAJU DA SE PRUGUTA, MOŽE PROUZROKOVATI SNAŽNE UNUTARJNE OPEKLINE PA ČAK I SMRT! DRŽITE I NOVE I KORISTENE BATERIJE VAN DOHVA TA DJECE! UKOLIKO POKLOPAČ BATERIJE NE MOŽE DOBRU DA SE ZATVORI, NEMOJTE KORISTITI PROIZVOD I DRŽITE GA VAN DOHVA TA DJECE. UKOLIKO MISLITE DA JE BATERIJA SLUČAJNO PRUGUTANA ILI DA JE NABILO KOJI NAČIN ZAVRSILA U TIJELU, ISTOG MOMENTA POTRAŽITE LJEKARSKU POMOC.

Može se koristiti samo u suhim okolnostima i zatvorenim prostorijama!

Uredaji koji se odlažu u otpad se trebaju izdvojeno prikupljati, odvojeno od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i ljudsko zdravlje! Korisnici ih uređaji koji se odlažu u otpad se besplatno mogu odnijeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributera koji vrši prodaju uređaja istih karakteristika i funkcije. Mogu se odložiti i na lokalnim mjestima koji su specijalizirani za odlaganje elektronskog otpada. Ovim Vi štite Vaše okoliš, Vaše i zdravlje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, obratite se lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada. Prihvaćamo na sve zakonom određene obveze koje su propisane za proizvođača i sve troškove koji su u vezi s tim.

**NEUTRALIZACIJA BATERIJA, AKKUMULATORA** Baterije i akumulatore treba izdvojeno tretirati od smeća iz kućanstva. Korisnik je zakonom obvezan koristiti i ispražnjene baterije i akumulatore dostaviti na deponiju za otpad ili ih odnijeti do njihovog prodavatelja. Na ovaj način se osigurava njihova pravilna neutralizacija. Uvoznik za HR: ZED d.o.o., Industrijska c. 5, 10360 Sesvete, Hrvatska - Tel: +385 1 2006 148 - [www.zed.hr](http://www.zed.hr) - Uvoznik za BiH: DIGITALIS d.o.o. - M. Španec 2A/30, 72290 Novi Travnik, BiH - Tel: +387 61 095 095 - [www.digitalis.ba](http://www.digitalis.ba) - Zemlja podrijetla: Kina - Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft, Gesztenyefa út 3, 9027 Győr, Madarska



**pc yellow flickering LED db sarga, pislakol LED ks žltej, blikajúcej LED buc LED galben, lumină intermitentă kom žute, treptuće LED diode ks LED teplý bílý odstín kom žuto, treptuće LED svijetlo**

1 x 3 V / 0.03 W  
1 x 3 V (CR2032)



**SÖMÖGYI ELEKTRONIC®**  
— since 1981 —